

Wireless Speaker ERTSPA10 -

Instructions (Page 1)

English

Product Description:

1. Microphone
2. On/Off Switch
3. Micro SD card slot
4. Micro USB charging port
5. Control buttons

Technical Parameters:

BT Version: 4.2 | Charging Voltage: 5V |
Lithium Battery: 300mAh (3.7V)
Range: up to 10 meters | Frequency:
2.4-2.48 GHz | Impedance: 4 Ohm
Speaker Output Power: 3W | Supported
Memory Cards: up to 64GB

Ελληνικά

Περιγραφή Προϊόντος:

1. Μικρόφωνο
2. Διακόπτης On/Off
3. Υποδοχή κάρτας μνήμης micro SD
4. Θύρα φόρτισης Micro USB
5. Κουμπιά ελέγχου

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Έκδοση BT: 4.2 | Τάση φόρτισης: 5V |
Μπαταρία λιθίου: 300mAh (3,7V)
Εμβέλεια: έως 10 μέτρα | Συχνότητα:
2,4-2,48 GHz | Αντίσταση: 4 Ohm
Ισχύς εξόδου ηχείου: 3W |
Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης: έως
64GB

Operation Instructions (Page 2)

English

Device Operation: Turn on the speaker using the On/Off switch (2). A flashing blue light indicates it is ready for Bluetooth pairing.

Music Playback: Search for "ERTSPA10" on your device. Once paired, you will hear a sound notification and the light will stop flashing.

Memory Card: Inserting a card will trigger automatic playback.

FM Radio: Plug the provided micro USB cable into the port to act as an antenna. Press the button with the headphone symbol to auto-scan stations.

Ελληνικά

Λειτουργία Συσκευής: Ενεργοποιήστε το ηχείο από τον διακόπτη (2). Μια αναβοσβήνουσα μπλε λυχνία υποδηλώνει ότι είναι έτοιμο για σύζευξη Bluetooth.

Αναπαραγωγή Μουσικής: Αναζητήστε το "ERTSPA10" στη συσκευή σας. Μετά τη σωστή σύζευξη, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση και η λυχνία θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Κάρτα Μνήμης: Η τοποθέτηση κάρτας ξεκινά αυτόματα την αναπαραγωγή.

Ραδιόφωνο FM: Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο στη θύρα micro USB για να λειτουργήσει ως κεραία. Πατήστε το κουμπί με το σύμβολο των ακουστικών για αυτόματη αναζήτηση σταθμών.

Button Functions & Safety (Page 3)

English

Button Operations:

- Short press (<): Next song | Hold: Increase volume
- Short press (>): Previous song | Hold: Decrease volume
- Short press (Phone): Answer/Play/Pause | Hold: Reject call | Double: Redial last number
- Button (M): Change mode (Radio/Card/Wireless)

Note: Dispose of electronics and batteries at designated collection points. Do not throw in household waste.

Ελληνικά

Λειτουργίες Κουμπιών:

- Σύντομο πάτημα (<): Επόμενο κομμάτι | Παρατεταμένο: Αύξηση έντασης
- Σύντομο πάτημα (>): Προηγούμενο κομμάτι | Παρατεταμένο: Μείωση έντασης
- Σύντομο πάτημα (Τηλέφωνο): Απάντηση/Αναπαραγωγή/Παύση | Παρατεταμένο: Απόρριψη κλήσης | Διπλό: Επανάκληση
- Κουμπί (M): Αλλαγή λειτουργίας (Ραδιόφωνο/Κάρτα/Ασύρματο)

Σημείωση: Απορρίψτε ηλεκτρονικά είδη και μπαταρίες σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Μην τα πετάτε στα οικιακά απορρίμματα.